

Cafetière italienne spéciale induction pour 6 expressos

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cette cafetière italienne avec fond ferromagnétique a été spécialement conçue pour s'adapter aux plaques de cuisson à induction. Ainsi, vous n'avez pas à renoncer à la saveur propre au café préparé selon cette méthode traditionnelle. Votre nouvelle cafetière peut également être utilisée sur une plaque de cuisson vitrocéramique ou électrique, ou une table de cuisson au gaz. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cafetière italienne avec anneau d'étanchéité et filtre
- Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Rincez tous les éléments de la cafetière à l'eau chaude. Il est recommandé de ne pas boire l'eau de la première tasse mais de la jeter, pour des raisons d'hygiène.

Utilisation

- Séparez les deux parties de la cafetière en les dévissant, et retirez l'entonnoir.
- Versez de l'eau dans la partie inférieure (environ 250 ml). Le niveau d'eau ne doit pas atteindre la valve de surpression. Moins vous versez d'eau, plus l'expresso sera fort.
- Remettez ensuite l'entonnoir en place dans la partie inférieure.
- Placez du café (moulu avec une mouture expresso) à l'endroit prévu.
 Lissez la surface du café moulu. Ne le compressez pas. Retirez les restes de poudre du bord de l'entonnoir.
- Réassemblez la partie supérieure avec la partie inférieure en les revissant fermement. Veillez à ce que le filtre et l'anneau d'étanchéité soit correctement positionnés.
- Placez la cafetière italienne sur une plaque de cuisson et allumez cette dernière.
- Une légère production de vapeur fait monter l'eau, qui passe à travers le café moulu et coule dans le compartiment supérieur avec un bruit de gargouillis. Dès que ce bruit cesse, retirez la cafetière italienne de la plaque de cuisson. L'expresso obtenu ne doit pas bouillir.
- Avant de verser le café, faites tourner légèrement le pichet afin del'homogénéise.



ATTENTION!

Pendant la percolation, la cafetière devient très chaude. Ne la touchez en aucun cas à mains nues! Utilisez une manique pour éviter de vous brûler.

Nettoyage

- Laissez toujours totalement refroidir la cafetière avant de la nettover.
- Séparez la partie supérieure de la partie inférieure en les dévissant.
 Retirez de la partie supérieure l'anneau d'étanchéité et le filtre situé dessous. Retirez l'entonnoir de la partie inférieure.
- Rincez tous les éléments à l'eau claire. N'utilisez pas de produit nettoyant ou de liquide vaisselle. Ne placez pas l'appareil au lavevaisselle.
- Laissez bien sécher les éléments séparément avant de les réassembler.



NOTF:

Assurez-vous que l'anneau d'étanchéité et le filtre restent propres. Remplacez l'anneau d'étanchéité régulièrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
 Attention, risque de blessure!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne versez pas de liquide autre que de l'eau dans la cafetière.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez l'appareil hors de portée des enfants lors de l'utilisation, et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pendant l'utilisation, l'appareil chauffe fortement. Un contact avec les surfaces chaudes entraîne un risque de brûlure. Ne touchez l'appareil que sur la poignée ou le bouton du couvercle, ou utilisez des gants ou maniques.
- En remplissant la partie inférieure, arrêtez-vous au maximum un peu avant la valve de sûreté. La valve de sûreté ne doit pas être immergée, car cela l'empêcherait son fonctionnement et compromettrait donc la sécurité de l'utilisation.
- Le déclenchement de la valve de sûreté peut entraîner une émission

- de vapeur brûlante. Assurez-vous que la valve n'est pas dirigée vers l'utilisateur.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que la cafetière italienne est correctement assemblée et solidement vissée.
- Avant de dévisser l'appareil, retirez-le de la plaque de cuisson et attendez impérativement qu'il ait complètement refroidi.
- N'ouvrez jamais le couvercle avant que la percolation soit terminée.
- N'utilisez jamais le produit sans y avoir versé de l'eau.
- Ne placez pas la cafetière au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs, abrasifs ou corrosifs.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3670, conforme à la directive 2001/95/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité générale du produit.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Mulas, A.
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

14.10.2013